



SERVIÇOS DE PRIMEIRO MUNDO NO BRASIL

## ESQUEMA TECA

VITORIA

Rua Vitória, 379/383

Fone: 221-0105 /

221-0683

São Paulo - SP

## PROCEDIMENTO DE AJUSTE

### Observações

- 1) Ao colocá-lo em funcionamento utilize um transformador de isolamento para prevenir contra choques elétricos e danos aos instrumentos de medição.
- 2) Estes ajustes devem ser realizados na sequência correta.
- 3) O aparelho deve ser colocado em funcionamento por pelo menos 30 minutos antes dos ajustes, para efeito de pré-aquecimento.

### Entrada no modo de ajustes

Para selecionar o modo de ajuste, pressione simultaneamente a tecla MENU no painel do aparelho e a tecla MENU no controle remoto.

Para iniciar os ajustes utilize a tecla UP.

Para selecionar o item desejado utilize as teclas UP e DOWN do controle remoto, e para efetuar o ajuste utilize as teclas VOL+ e VOL-.

### 1. Ajuste do VCO

- 1) Sintonize o padrão de barras coloridas;
- 2) Entre no modo de ajuste como descrito anteriormente;
- 3) Selecionar o item VP-0 (AUTOPIF);
- 4) Pressionar a tecla VOL+ no controle remoto. O ajuste se realiza automaticamente e ao terminar a indicação OSD passa para a cor verde.

### 2. Ajuste do AGC

- 1) Sintonize o padrão de barras coloridas;
- 2) Entre no modo de ajuste como descrito anteriormente;
- 3) Selecionar o item VP-1 (RFAGC);
- 4) Conecte um multímetro digital nos pontos J5 e GND;
- 5) Ajustar o item VP-1(RFAGC) até obter no multímetro a leitura  $4,4 \pm 0,1V$ .

### 3. Ajuste de Foco

- 1) Sintonize o padrão CROSS HATCH.
- 2) Ativar a função APC.

APC	
Contraste	50
Brilho	50
Cor	50
Maliz	0
Nitidez	50

- 3) Gire o potenciômetro de foco no Fly Back até obter a melhor definição nas linhas horizontais e verticais. Optimize o ajuste para o centro da tela.

### 4. Ajuste de Altura e Centragem Vertical

- 1) Sintonize o padrão "Círculo".
- 2) Selecionar o item VP-3 (V Pos) e ajustar para a melhor centralização vertical.
- 3) Selecionar o item VP-4 (V Size) e ajustar para obter o círculo mais perfeito possível.
- 4) Após o ajuste final verifique a necessidade de ajustar o sub-brilho.

### 5. Ajuste de Centragem Horizontal

- 1) Mantenha a mesma condição do ajuste anterior.
- 2) Selecione o item VP-2 (H Pos).
- 3) Ajustar para a melhor centralização horizontal.

### 6. Ajuste do Screen e Balanço de Branco

- 1) Sintonize o padrão branco 100%.
- 2) Ativar a função APC.
- 3) Selecionar pelo controle remoto, pressionando a tecla DOWN até obter a tela escura com uma linha horizontal.
- 4) Gire o potenciômetro de screen para o ponto mínimo (sentido anti horário).
- 5) Varie o potenciômetro de screen suavemente até que apareça uma linha fraca horizontal, beirando o desaparecimento.
- 6) Certifique-se de que a pureza esteja ajustada;
- 7) Selecione o item VP-8 (G-DRIVE) e ajuste-o para o valor inicial (57);
- 8) Selecione o item VP-9 (B-DRIVE) e ajuste-o para o valor inicial (56);
- 9) Selecione o item VP-5 (R-CUT) e ajuste-o para o valor inicial (138);
- 10) Selecione o item VP-6 (G-CUT) e ajuste-o para o valor inicial (165);
- 11) Selecione o item VP-7 (B-CUT) e ajuste-o para o valor inicial (152);
- 12) Verifique se a tela está com o branco satisfatório; Se necessário altere os valores dos itens VP-5, VP-6 e VP-7 até obter na tela a imagem mais branca possível.

### 7. Ajuste de Sub-Brilho.

- 1) Sintonize o padrão de escala de cinza PAL-M;
- 2) Mantenha o aparelho funcionando por pelo menos 15 minutos, para efeito de pré-aquecimento.
- 3) Ativar a função APC;

Na tela aparecerão 8 barras na seguinte configuração:

1	2	3	4	5	6	7	8
PRETO							BRANCO

- 4) Selecione a função SUB-BRIGHT;
- 5) Ajuste até que a separação entre as barras 4 e 5 comece a ser visível.